

ADVERTENCIA:

NO SEGUIR ESTAS PRECAUCIONES PUEDE RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O A TU PROPIEDAD, O PUEDE CAUSAR QUE TUS PIEZAS DE CRISTAL SE QUIEBREN AL MOMENTO DE USARLAS O DESPUÉS.

Para evitar cambios de temperatura repentinos en tus piezas de cristal:

- El horno debe haberse precalentado antes de colocarlos. **NO** los coloques antes de que el horno haya alcanzado la temperatura deseada.
- **NO** los calientes vacíos, sin comida o agua.
- **NO** los uses sobre una llama o sobre otra fuente de calor incluyendo la estufa, en el asador (broiler), parrilla, o en un hornito para tostar.
- **SIEMPRE** deja que las piezas de cristal se enfríen sobre una parrilla para enfriar, agarraollas o manta seca antes de lavarlas, refrigerarlos o congelarlos.
- **NO** agregues líquido al cristal caliente ni las coloques sobre una superficie fría o mojada. Tampoco las muevas con una toalla, agarraollas u otra tela mojada.
- **NO** pongas las piezas calientes sobre una superficie o mostrador que puedan dañarse por el calor.

Half-price Replacements Policy

Because your satisfaction is our priority, it is our pleasure to offer Half-Price Replacements on every purchase you make. Product(s) or part(s) that are currently available in our line can be replaced at just half the current suggested retail price if broken or damaged during use. To receive a replacement at half price you must return an identifiable piece of the product with the original sales receipt. Please contact your Princess House Consultant or Princess House Customer Service for assistance in making your return. If you are unable to return an identifiable piece of the product with the original sales receipt, you may replace your product at the current suggested full retail value through your Princess House Consultant or by contacting Princess House Customer Service.

Política de reemplazo a mitad de precio

Porque tu satisfacción es nuestra prioridad, tenemos el placer de ofrecerte la Política de reemplazo a mitad de precio en cada uno de nuestros artículos. El artículo o la pieza que esté disponible en nuestra línea podrá ser reemplazada por tan sólo la mitad del precio de venta actual si se daña o se rompe durante su uso. Para recibir el reemplazo a mitad de precio basta con que devuelvas una parte identificable del artículo acompañada del recibo de venta original. Si necesitas ayuda contacta a tu Consultor o al Departamento de Servicio al Cliente de Princess House. Si no puedes enviar parte del artículo dañado acompañado del recibo de venta original, puedes reemplazar el producto a su precio de venta actual por medio de tu Consultor o llamando a Servicio al Cliente de Princess House.

Wildflower Glassware



Featuring an exclusive wildflower design, this beautiful collection will make a statement on your table. Made of durable borosilicate glass, these versatile pieces can be used in a variety of ways. Select pieces include a flexible BPA-free clear plastic lid that's easy to seal and remove and allows you to see contents.

Glass Use:

- Wash before first use.
- Refrigerator, freezer, and microwave safe.
- Conventional oven safe to 450°F/232°C.
- Glassware can go directly from the freezer into the microwave for reheating or defrosting.
- Oven must be preheated before cooking or baking in glassware.
- **DO NOT** place frozen glassware in the oven. Glassware with frozen food must be defrosted in the fridge or microwave before oven use.
- **DO NOT** use glassware under the broiler.
- **DO NOT** use non-stick cooking sprays on glassware as they bake onto surface and may cause staining.
- Always use a clean dry potholder or oven mitts when moving hot glassware.
- To freeze, fill glassware only $\frac{3}{4}$ full to allow for food to expand.

Lid Use:

- Wash before first use.
- Refrigerator, freezer, and microwave safe.
- Not safe for use in oven.
- Before placing in microwave, lid must be lifted to allow steam to escape, and to prevent excessive pressure and warping.
- After reheating, remove the lid to prevent deforming. Use caution and remove lid away from you for safety.
- Allow frozen glassware to sit at room temperature for a several minutes before removing the lid.
- For hot foods, we recommend cooling before securing lid to prevent steam from building up inside sealed glassware and causing the lid to deform.
- When sealing lid over glassware, press the center to remove excess air.

Care:

- Glassware and lids are dishwasher safe. Lid is top rack safe only.
- If hand-washing, use only a non-abrasive cleaner and sponge. Use only nylon or plastic cleaning tools to remove any stuck or baked on food.
- Tomato sauces, chicken broth, curry, and chili-based foods have a tendency to stain lids and may be difficult to remove especially after microwave use. To avoid this, we recommend removing the lid when microwaving these types of food and using a microwave cover, wax paper, or paper towel over the glassware to prevent spatter. If staining occurs, a paste of baking soda and water can be used to help minimize the appearance of stains.

CAUTION:

As with all glass products, you must exercise an appropriate degree of care when cooking at high temperatures. There are three primary risks associated with using glassware for cooking:

1. Breakage due to sudden temperature changes.
2. Breakage due to impact if the glassware is dropped or knocked against a hard surface or object.
3. Burns when handling hot glassware.

WARNING:

FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS BELOW MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OR MAY CAUSE YOUR GLASS DISH TO BREAK OR SHATTER IMMEDIATELY OR LATER.

To Avoid Sudden Temperature Changes to Your Glassware:

- Oven must be preheated before inserting glassware. **DO NOT** place glassware in the oven for cooking or reheating until the oven has been preheated to the desired temperature.
- **DO NOT** heat the glassware without food or water in it.
- **DO NOT** use on or under a flame or other direct heat source including on a stovetop, under a broiler, on a grill, or in a toaster oven.
- **ALWAYS** allow the hot glassware to cool on a cooling rack, dry potholder, or dry cloth before washing, refrigerating, or freezing.
- **DO NOT** add liquid to hot glassware, place hot glassware on a wet or cold surface, or handle hot glassware with a wet towel, wet potholders, or other wet cloth.
- **DO NOT** place hot glassware directly on a countertop or any surface that can be damaged from heat.

Con un diseño exclusivo de flores silvestres, esta bella colección se verá hermosa en tu mesa. Elaborada de duradero cristal de borosilicato, estas piezas versátiles se pueden usar de muchas formas. Las piezas selectas incluyen una tapa transparente flexible de plástico libre de BPA para ver el contenido y que es fácil para colocar y quitar.

Uso de los tazones de cristal:

- Lávalos antes de usar.
- Los tazones de cristal pueden ser usados en el refrigerador, congelador y en el microondas.
- Pueden ser usados en el horno hasta 450°F/232°C.
- Pueden ser usados directamente del congelador al horno microondas para descongelar o calentar.
- Debes precalentar el horno antes de hornear o calentar comida en los tazones de cristal.
- **NO COLOQUES** los tazones de cristal congelados en el horno. Si tienen comida congelada deben descongelarse en el refrigerador o en el microondas antes de meterlos al horno.

- **NO USES** los tazones de cristal en el asador (broiler).
- **NO USES** aceite en aerosol para cocinar en los tazones de cristal porque se pega en las superficies de cristal y puede mancharlos.
- Siempre usa un agarraollas seco o guantes de cocina al mover los tazones calientes.
- Para congelar, llena los tazones de cristal no más de $\frac{3}{4}$ de su capacidad porque la comida se expande al congelarse.

Uso de la tapa:

- Lava antes de usar por primera vez.
- Puedes usarla en el refrigerador, congelador y en el microondas.
- No debes usarla en el horno.
- Antes de meterla al microondas, asegúrate de levantar la tapa para que el vapor pueda escapar y prevenir que se forme mucha presión y que la tapa se deforme.
- Después de recalentar, destapa para prevenir que se deforme la tapa. Ten cuidado al destapar.
- Antes de destapar los tazones de cristal con comida congelada déjalos reposar a temperatura ambiente por unos minutos.
- Con comida caliente, recomendamos que dejes que se enfríen para evitar que se forme mucho vapor y prevenir que se deforme la tapa.
- Cuando tapes los tazones de cristal presiona el centro de la tapa para que salga el exceso de aire.

Cuidado:

- Los tazones de cristal y la tapa pueden lavarse en la máquina lavaplatos. Coloca la tapa en la parte superior.
- Si lavas a mano, usa una esponja y jabón no abrasivo. Solo usa herramientas de nylon o plástico para remover comida pegada.
- Las salsas de tomate, caldo de pollo, curry o comidas con chile tienen la tendencia de manchar las tapas y puede ser difícil removerlas, especialmente después de haberlas calentado en el microondas. Para evitar que se manchen las tapas, recomendamos calentar este tipo de comidas sin la tapa. En su lugar puedes usar una tapa especial para microondas, papel encerado o una toalla de papel para evitar derrames. Si se mancha la tapa, usa una mezcla de bicarbonato de sodio con un poco de agua para limpiarla y reducir la apariencia de las manchas.

PRECAUCIONES:

Al igual que con todas las piezas de cristal, debes tener cuidado al cocinar a altas temperaturas. Existen tres riesgos principales cuando cocinas con recipientes de cristal:

1. Se pueden quebrar debido al cambio repentino de temperatura.
2. Se pueden quebrar debido al impacto cuando el cristal se cae o se golpea en superficies u objetos duros.
3. Quemaduras al mover el recipiente de cristal caliente.