



CARE & USE MANUAL

Vida Sana™ Cold Press Pro Juicer

Item/Modelo: 5863

Princess House, Inc. 20 Cabot Boulevard, Suite 105, Mansfield, MA 02048
Importado por Princess House Company S. de R.L. DE C.V. Cerro de la Popa, No. 2924,
Col. Mirador Residencial. C.P. 64910, Monterrey, Nuevo León, México. Tel: 81 1522 2262

U.S.: 508.823.6800 • princesshouse.com / MX: 800.265.0104 • princesshouse.mx

©2025 Princess House, Inc. • CS250 9/25

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....	2
Important Safeguards	2-3
Caution & Operating Notice.....	3
Parts Identification	3
Assembly	4
Operating Instructions	5
Consuming Fresh Juice.....	6
Cleaning & Care.....	6
Troubleshooting	7
Two-Year Limited Warranty	8

INTRODUCTION

The Vida Sana™ Cold Press Pro Juicer allows you to make delicious, healthy juice at home from fresh fruits and vegetables instead of buying processed store-bought juices with added sugar. Its quiet yet powerful slow juicing system uses pressure to extract the most amount of juice while maintaining beneficial vitamins, antioxidants, and enzymes, and the 3" wide chute allows for adding bigger pieces or whole fruit to minimize prep time.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your Vida Sana™ Cold Press Pro Juicer, basic safety precautions must be taken including the following:

1. **SAVE THESE INSTRUCTIONS**
2. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE**
3. **FOR HOUSEHOLD USE ONLY**
4. 200 W power
5. Use only with a 120 V AC power outlet. Note that this appliance has a polarized plug. One prong is wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
6. Keep this appliance and cord out of reach of children. **THIS IS NOT A TOY.**
7. The appliance is not intended for use by people, including children, with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless a person responsible for their safety provides close supervision or instructions concerning use of the appliance.
8. Remove any packaging materials and stickers/labels before using for the first time.
9. **DO NOT** operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner.
10. **DO NOT** use if any parts are cracked or broken.
11. Always operate on a flat, level surface.
12. **DO NOT** operate if the cord is frayed or wires are exposed. Regularly inspect the power cord and actual appliance for any damage. Do not operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions.
13. **DO NOT** let cord hang over the edge of the table or countertop or contact hot surfaces, including stovetop.

14. **NEVER** move the unit by pulling on the power cord. To protect against the risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the base, cord, or plug in water or any other liquid.
15. **DO NOT** connect the appliance to the outlet with more than one extension cord and **DO NOT** connect other appliances to the extension cord when in use with this unit. When using a long detachable power supply or extension cord, be sure that the extension cord is compatible with the polarized plug and the marked electrical rating of the cord or extension cord is at least as great as the electrical rating of the appliance.
16. The appliance is **NOT** recommended for outdoor use.
17. **DO NOT** operate your appliance in areas with unfinished walls and exposed electrical cords. Doing so could create the risk of fire.

CAUTION & OPERATING NOTICE

- The **MAXIMUM** continuous operation time for this appliance is 20 minutes. **IMPORTANT:** After 20 minutes, the appliance will shut down automatically. Wait 10 minutes before turning back on.
- **DO NOT** overload the chute or continue to add food if clogged.
- **ALWAYS** use the pusher to move ingredients through the chute. **NEVER** use fingers or utensils.
- **DO NOT** touch or move parts in motion during operation.
- Prior to juicing, remove hard stones or pits that are contained in, for example: apricots, peaches, plums, mangoes, etc.
- **DO NOT** use the juicer for processing ice, frozen fruit, or excessively hard, fibrous ingredients such as sugar cane.
- There are some fruits which contain too much starch to juice. Examples include avocados, bananas, figs, and dates.

PARTS IDENTIFICATION



ASSEMBLY

Before first use, remove all packaging and stickers. Wash all components in warm, soapy water and dry completely or place in the top rack of dishwasher. Make sure the silicone pulp plug in the base of the juicer compartment is secured. This ensures the maximum amount of juice will flow into the juice container.



Secured



Opened

Assemble in 3 quick, easy steps! Make sure juicer is not plugged into outlet.

1. Insert juicer compartment into power base.
2. Insert squeezing auger firmly into juicer compartment and push down to secure into position. If juicer compartment is not secured into position, the juicer will not operate.
3. Insert chute with strainer into juicer compartment and turn clockwise until it aligns with the  icon and locks into place and you hear it "click" into the secured position.

Before you start adding fresh produce to juice, simply place the juice container under the spout and pulp container under the chute on the side.



Slide to lock and unlock



Locked

OPERATING INSTRUCTIONS

- Make sure all parts are secured in the correct position. The appliance has 3 settings – **On**, **Off**, and **Reverse**.



"—" = On
"O" = Off
"R" = Reverse

- Make sure the juicer is in the Off "O" position before plugging into electrical outlet, and that the juice cap is closed.
- Rinse fruit and vegetables thoroughly. It is not necessary to remove peels or skin from apples, kiwis, carrots, cucumbers, pears, citrus fruit, etc., but it is a choice. (Note: Leaving citrus peels on when juicing may produce a slightly bitter taste.) Rinds from melons or pineapple can be used if desired but will produce a large amount of pulp since they do not contain much juice.
- Prior to juicing, remove stems and hard stones or pits that are contained in, for example: apricots, peaches, plums, mangoes, etc.
- Cut long or larger pieces of fruit or vegetables into smaller pieces that will fit into the 3" diameter chute.
- NEVER use frozen fruit or ice in juicer.**
- Press the switch to the On "—" position to start the juicing operation.
- If juices are being mixed, start first with soft fruits/vegetables followed by harder ones.
- Place the food into the swivel cup on the top of the chute. If necessary, use the pusher to move food through the chute. You will achieve optimal results if the food is fed gradually into the chute and not over filled.
- "R" is reverse. Use only when something is stuck and you need to unclog. This action will push the food out through the chute.
- The juice cap can be open or closed during use. Keeping it closed helps to blend different fruits and vegetables more thoroughly. Be sure to open the juice cap to let the juice flow out if the juice container becomes too full.
- Pulp should be cleaned out from the side outlet during the juicing process. While most of the time the pulp will automatically push itself out, it should be monitored to make sure it's moving easily and not clogging. Use the narrow, tapered end of the cleaning brush to remove the pulp.



- Close the juice cap after juicing to prevent drips.
- Allow the juicer to continue running for 30 seconds after the last ingredient has been fed. **NEVER** let run longer than 20 minutes.

Note: If the juicer overheats during operation, it will turn off automatically to protect the motor. If this happens, turn off the appliance and wait 10 minutes to let it cool down before turning on again.

CONSUMING FRESH JUICE

Fresh juice should be consumed immediately (or within 24 hours) for maximum nutrition and safety. Since the juice is unpasteurized (unlike store-bought juice with less nutritional value), it loses its nutrients quickly and begins to oxidize. It is **NOT** recommended to make large batches of juice and store it for future consumption.

CLEANING & CARE

- Disassemble and remove components from base before washing.
- Keep the auger and juicing compartment together when removing to help prevent juice from leaking onto base.
- Wash all components immediately after each use for best results. Allowing pulp to dry onto components will make it harder to clean and may negatively impact the performance of the juicer.
- **ALWAYS** turn off appliance and remove plug from the electrical outlet before cleaning.
- **NEVER** immerse base unit in water or other liquids. To clean base, wipe with a damp cloth. **NEVER** use harsh cleaners, abrasive sponges, or scrub the exterior.
- Clean the juicing assembly, metal straining sieve, and squeezing auger using the cleaning brush to remove pulp residue. **NEVER** use an abrasive cleaner or sharp object to clean components.
- All components are top rack dishwasher safe; wipe-clean the base.



- Occasionally, a deeper cleaning of the juicer compartment silicone seal ring may be necessary to remove pulp.
- To do this, turn upside down and push the silicone seal ring out with your thumb. Clean thoroughly.
- After cleaning, reinsert silicone seal ring. The wide, flat side of the seal should be on the **INSIDE** and the ribbed side should be on the **OUTSIDE**.
- Make sure all parts are dried thoroughly before storing.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Juice leaks onto base	Follow these helpful tips: - Remove both the squeezing auger and juicing compartment TOGETHER after juicing. - Check to make sure silicone plug is inserted correctly – refer to page 6. - Check to make sure the chute with strainer is locked into base and you hear it "click" into position. - Continuously clean pulp out of the side outlet while juicing using the provided tool. - Press the reverse "R" button after juicing and before removing any components.
Ingredients are stuck or clogged in chute	- Push the "R" reverse button and clean out the clogged pulp. - This is especially important to do when juicing fibrous fruits or vegetables such as celery due to the strings. You may have to do this several times to fully remove residue. - In extreme cases, the appliance should be unplugged, disassembled, and cleaned thoroughly.
Squeezing auger makes a noise	This is a normal operational sound, especially when juicing ingredients with minimal juice such as kale or carrots.
Juicer shuts down or stops running	- This could be caused by overloading the appliance with too many ingredients, or if it has been running continuously for 20 minutes. - Wait 10 minutes before turning the appliance on again. It may be necessary to push the "R" reverse button and clean out.
Juice yield is low or juice is flowing out of the main housing	The silicone plug may not be installed properly. Shut down the appliance, check the silicone plug, and re-install following instructions on page 6.

PRODUCT SPECIFICATIONS	
Model	5563 Vida Sana™ Cold Press Juicer
Wattage	200 W
Voltage/ Frequency	120 V ~ 60 Hz

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Princess House offers the original purchaser, from the date of purchase, a two-year performance warranty to replace the Vida Sana™ Cold Press Pro Juicer, if found defective in material, construction, or workmanship when the product is used in normal domestic household use and in accordance with the care and use instructions provided. Princess House shall have the right to determine if the item is defective and, at its option, replace it with a similar or equivalent item, or provide a refund of the purchase price. Princess House reserves the right to replace the product in its entirety, or as individual parts. In order for a replacement or refund to be made, the defective product (or parts) must be returned at the customer's expense to Princess House with a brief explanation and proof of purchase..

THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE FROM IMPROPER USE AND FAILURE TO FOLLOW THE CARE & USE INSTRUCTIONS ENCLOSED WITH THE PRODUCT.

Exclusions from warranty:

- Normal wear and tear, such as stains, discoloration, chips, or scratches on parts and attachments including: chute with strainer, juicer compartment, squeezing auger, pusher, pulp container, or juice container.
- Damage caused to the juicer power base or accessories including: chute with strainer, juicer compartment, squeezing auger, pusher, pulp container, or juice container from improper or inadequate maintenance including use of scouring pads, steel wool, abrasive cleaners, bleach, and the like that may damage surfaces or remove logos. This also includes not removing stones or pits from fruit or using frozen fruit or ice in the appliance.
- Discoloration and deterioration of any of the components by improper cleaning after each use.
- Damage caused by any accident, fire, flood, etc.
- Damage caused by misuse, abuse, and/or negligence.
- Damage resulting from repairs or manipulations carried out by unauthorized or non-qualified repair/service personnel.
- Unsupervised use by children under 18 years.
- If upon inspection we find that the machine has been serviced by any third party not approved by Princess House.

This warranty is available to the original purchaser only and is void when the covered product is used for any reason other than for personal, family or household purposes.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AND ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON PRINCESS HOUSE'S PART. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY APPLICABLE LAW. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY IS LIMITED AND EXPRESS TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN. THIS WARRANTY EXCLUDES ALL INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION OR EXCLUSION OF THESE DAMAGES SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

IF APPLICABLE, THESE DISCLAIMERS CONTINUE AFTER EXPIRATION OF THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

HALF-PRICE REPLACEMENTS POLICY FOR THE U.S.

Visit princesshouse.com/services for our Half-Price Replacements Policy in the U.S. This policy **ONLY** applies to products purchased through an authorized Princess House Independent Consultant.



MANUAL DE USO Y CUIDADOS

Extractor de jugo de frutos u hortalizas Vida Sana

Item/Modelo: 5863

Princess House, Inc. 20 Cabot Boulevard, Suite 105, Mansfield, MA 02048
Importado por Princess House Company S. de R.L. DE C.V. Cerro de la Popa, No. 2924,
Col. Mirador Residencial. C.P. 64910, Monterrey, Nuevo León, México. Tel: 81 1522 2262

U.S.: 508.823.6800 • princesshouse.com / MX: 800.265.0104 • princesshouse.mx

©2025 Princess House, Inc. • C5250 9/25

ÍNDICE

Introducción.....	2
Medidas de seguridad importantes.....	2-3
Aviso de precaución y funcionamiento.....	3
Identificación de partes.....	3
Cómo armar el electrodoméstico.....	4
Instrucciones de funcionamiento.....	5
Consumiendo jugo siempre fresco.....	6
Limpieza y cuidado.....	6
Problemas y soluciones.....	7
Garantía limitada por dos años.....	8
Garantía limitada por dos años para EE. UU. y México.....	8

INTRODUCCIÓN

El Extractor de jugo de frutos u hortalizas Vida Sana te permite preparar un delicioso y saludable jugo de frutas y verduras frescas en casa, en vez de comprar los procesados de la tienda que contienen mucha azúcar. Este extractor de jugo utiliza un proceso de prensado en frío y un método de extracción lenta a presión para exprimir la mayor cantidad de jugo y para ayudar a retener vitaminas, antioxidantes y enzimas naturales. El tubo para alimentos de 3"/7.6cm permite que se agreguen trozos más grandes, o en algunos casos, frutas enteras para reducir el tiempo de preparación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar el Extractor de jugo de frutos u hortalizas se deben tomar precauciones básicas de seguridad, listadas a continuación:

1. **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**
2. **LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO**
3. **ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE** o similares, como: Utilizarse por personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos, de utilizarse en casas de campo; utilizarse por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial y utilizarse en entornos tipo dormitorio o comedor.
4. 200 Watts de potencia.
5. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encajará en un tomacorriente solo de una manera. Si el enchufe no encaja en el contacto, dale vuelta. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. **NO MODIFIQUES** el enchufe de ninguna manera.
6. Mantén este electrodoméstico y el cable fuera del alcance de los niños. Supervisar a los niños cuando estén cerca de este electrodoméstico. Este electrodoméstico **NO ES UN JUGUETE**
7. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños, o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad brinde supervisión cercana e instrucciones detalladas sobre el uso de este electrodoméstico.
8. Retira todo el material de empaque y las etiquetas antes de usar por primera vez.
9. **NO USES** este electrodoméstico si el cable o el enchufe están dañados, o si no funciona porque está dañada o se ha caído.
10. **NUNCA USES** este electrodoméstico si alguno de sus componentes está roto o dañado.
11. Mantén el electrodoméstico sobre una superficie firme y plana.
12. **NUNCA USES** este electrodoméstico si el cable está deshilachado o si tiene alambres expuestos. Revisa el cable y el producto con regularidad para asegurarte que no estén dañados. El cable de alimentación no debe ser reemplazado por el usuario, sino por un agente de servicio autorizado, ya que se requieren herramientas especiales. (Fijación tipo Y).

13. **NUNCA PERMITAS** que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o que toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
14. **NUNCA** trates de mover este electrodoméstico tirando del cable. **NO** lo sumerjas, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido para evitar choques eléctricos.
15. **NUNCA** conectes este electrodoméstico con más de un cable de extensión, o junto con otros electrodomésticos cuando esté en uso. Si necesitas utilizar un tomacorriente desmontable o un cable de extensión largo, asegúrate de que la extensión sea compatible con el enchufe polarizado y que la clasificación eléctrica indicada en el cable de extensión sea por lo menos la misma que la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
16. **NO** se recomienda usar este electrodoméstico al aire libre.
17. **NO UTILICES** este electrodoméstico en áreas con paredes sin terminar o cables eléctricos expuestos. Hacerlo podría crear riesgo de incendio.

PRECAUCIÓN Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO

- El tiempo **MÁXIMO** de operación continua para el exprimidor es de 20 minutos. **IMPORTANTE:** El exprimidor se apagará automáticamente después de 20 minutos de operación continua. Espera 10 minutos antes de volverlo a encender.
- **NO SOBRELLENAR** el tubo para alimentos si está bloqueado.
- Usa **SIEMPRE** el presionador para empujar los ingredientes a través del tubo para alimentos. **NUNCA** uses los dedos u otros utensilios.
- **NO TOQUES** o muevas los componentes que están en movimiento mientras el extractor de jugos está funcionando.
- Antes de empezar a exprimir el jugo, remueve las semillas o tallos duros de frutas como albaricoques, duraznos, ciruelas, mangos, etc.
- **NO USES** el extractor de jugos con hielo, fruta congelada o que sea demasiado dura, o ingredientes con demasiada fibra como la caña de azúcar.
- Hay algunas frutas que contienen demasiado almidón o jugo. Por ejemplo: aguacate, plátanos o guineos, higos y dátiles.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES



CÓMO ARMAR EL ELECTRODOMÉSTICO

Antes de usarlo por primera vez asegúrate de quitarle las etiquetas y todo el material de embalaje. Lava todos los componentes con agua tibia jabonosa y sécalos por completo o ponlos en la parte superior de la máquina lavaplatos. Verifica también que el tapón de silicón de control de pulpa esté bien asegurado en la base del recipiente de extracción. Así obtendrás la mayor cantidad de jugo.



Cerrado



Abierto

¡Arma tu extractor de jugo en 3 pasos sencillos! Asegúrate que no esté enchufado.

1. Coloca el recipiente de extracción en la base.
2. Pon el espiral para exprimir adentro del recipiente de extracción y empuja para asegurarte de que esté en la posición correcta. Si el recipiente de extracción no está asegurado en posición, el extractor de jugo no funcionará.
3. Coloca el tubo para alimentos con colador en el recipiente de extracción girándolo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté alineado con el ícono  y escuches un "clic". Así sabrás que está asegurado en su lugar.

Antes de empezar a usar tu extractor, pon el vaso para jugo debajo del surtidor y el vaso para la pulpa debajo del tubo del costado del extractor.



Desliza para cerrar y abrir



Cerrado

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Asegúrate que todos los componentes estén en la posición correcta. El electrodoméstico tiene 3 funciones

– **Encender (On), Apagar (Off) y Reversa (Reverse).**



"—" = Encender

"O" = Apagar

"R" = Reversa

- Asegúrate que el extractor de jugo esté apagado "O" antes de enchufarlo. Asegúrate que el tapón del recipiente de extracción esté cerrado.
- Lava la fruta y los vegetales. No es necesario pelar las manzanas, kiwis, zanahorias, pepinos, peras, naranjas o limones, etc., pero lo puedes hacer si lo prefieres. (Importante: si agregas las cáscaras de los cítricos el jugo tendrá sabor ligeramente amargo). Si quieres puedes incluir las cáscaras de melón o piña, pero producirán mucha pulpa porque no contienen mucho jugo.
- Antes de exprimir, quita los tallos, las semillas duras o los huesos que tienen, por ejemplo, los albaricoques, melocotones, ciruelas, mangos, etc.
- Corta las frutas y los vegetales en trozos largos, más pequeños de alrededor de 3"/7.6cm para que puedan caber en el tubo para alimentos con colador.
- **NUNCA uses frutas o vegetales congelados ni hielo en el exprimidor.**
- Enciende el extractor presionando el botón de encendido "—" para empezar a exprimir.
- Comienza exprimiendo primero las frutas y vegetales blandos y luego sigue con las más duras.
- Coloca la comida en la taza giratoria para alimentos en la parte superior del tubo para alimentos con colador. Si es necesario, usa el presionador para mover los alimentos a través del tubo para alimentos con colador. Tendrás mejores resultados si agregas los alimentos gradualmente en el tubo y no lo sobrecargas.
- El botón "R" es REVERSA. Presiona el botón solamente cuando necesites remover algo que está atorado. Esto te ayudará a empujar la comida a través del tubo para alimentos con colador.
- El tapón del recipiente de extracción puede permanecer abierto o cerrado mientras el extractor de jugo está en funcionamiento. Si lo mantienes cerrado se mezclarán mejor las diferentes frutas y vegetales. Asegúrate de abrir el tapón del recipiente de extracción para que el jugo fluya y evitar que se llene demasiado.
- Mientras exprimes debes ir despejando la pulpa de la salida lateral. Por lo general, la pulpa se expulsará automáticamente, pero debes estar atento a que los alimentos se estén procesando con facilidad y que no se están quedando atorados. Usa el lado puntiagudo del cepillo para limpiar y sacar la pulpa.



- Cierra el tapón del recipiente de extracción después de exprimir para evitar derrames.
- Cuando agregues el último ingrediente deja que el extractor de jugo siga funcionando durante 30 segundos más. **NUNCA** dejes que funcione por más de 20 minutos seguidos.

Importante: Si el motor se sobrecalienta, el extractor de jugos se apagará automáticamente para que el motor no se dañe. Si esto sucede, apágalo y espera 10 minutos para que se enfríe antes de usarlo de nuevo.

CONSUMIENDO JUGO SIEMPRE FRESCO

El jugo fresco se debe consumir inmediatamente y dentro de las 24 horas para obtener los máximos beneficios nutricionales y de seguridad. A diferencia de los jugos con menos valor nutricional que compras en la tienda, el jugo fresco no es pasteurizado resultando en que los nutrientes se degradan y el jugo comienza a oxidarse. **No** se recomienda hacer grandes cantidades y guardarlo para ser consumido después.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desarma el extractor separando todos los componentes de la base antes de lavarlos.
- Remueve el espiral para exprimir y el recipiente de extracción **JUNTOS** para evitar derrames de jugo en la base.
- Lava todos los componentes inmediatamente después de cada uso para obtener los mejores resultados. Dejar que la pulpa restante se seque dentro de los componentes dificultará su limpieza y podría afectar el buen funcionamiento del extractor de jugo.
- **APAGA** y desconecta el extractor de jugo antes de limpiarlo.
- **NUNCA** sumerjas la base del extractor de jugo en agua o cualquier otro líquido. Límpiala con un paño húmedo. **NO USES** limpiadores o esponjas abrasivas ni restriegues el exterior de la base.
- Usa el cepillo para limpiar la pulpa restante en el tubo para alimentos con colador y el espiral para exprimir. **NUNCA** uses un limpiador abrasivo o un objeto puntiagudo para limpiar los componentes.
- Todos los componentes se pueden lavar en la parte superior de la máquina lavaplatos; la base se debe limpiar con un paño suave.



- Ocasionalmente necesitarás hacer una limpieza más profunda del anillo de silicón del recipiente de extracción para eliminar la pulpa acumulada.
- Para hacerlo, saca el anillo de silicón del recipiente de extracción usando tu pulgar para empujarlo hacia afuera. Limpia cuidadosamente.
- Después de limpiarlo bien, colócalo nuevamente. La parte ancha y plana del anillo debe estar del lado de **ADENTRO** del recipiente de extracción y la parte áspera acanalada debe quedar **AFUERA**.
- Asegúrate de que todos los componentes estén secos antes de guardar el extractor de jugo.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Hay un derrame de jugo en la base	Sigue estas indicaciones útiles: • Después de exprimir jugo, remueve el espiral para exprimir y el recipiente de extracción juntos. • Asegúrate de que el tapón de silicón esté colocado correctamente, revisa la página 6. • Pon atención a oír un 'clic' para saber que el tubo para alimentos con colador está bien asegurado en la base. • Mientras exprimes jugo, limpia la pulpa del tubo con el cepillo para limpiar varias veces. • Presiona el botón "R" (REVERSA) después de extraer jugo y antes de limpiar las partes para ayudar a remover residuos de pulpa, etc.
Los ingredientes están atorados y bloquean el tubo para alimentos con colador	• Presiona el botón "R" (REVERSA) para limpiar la pulpa que está bloqueando el tubo. • Esto es muy importante cuando estás exprimiendo frutas o vegetales como el apio que tienen mucha fibra. Tienes que presionar el botón varias veces para remover lo que está atorado. • En casos extremos, deberás desenchufar el electrodoméstico, desarmarlo y limpiarlo cuidadosamente.
El espiral para exprimir hace ruido	• Ese sonido es normal y lo escucharás especialmente cuando estás exprimiendo vegetales que tienen poco líquido como la col rizada o zanahorias.
El exprimidor se apaga o deja de funcionar	• Puede ser que estés sobrecargando el electrodoméstico con demasiados ingredientes, o que lo hayas tenido funcionando continuamente por 20 minutos. • Espera 10 minutos para encenderlo de nuevo. Si esto no funciona, es posible que tengas que presionar el botón "R" (REVERSA) para limpiar el extractor cuidadosamente.
Sale poco jugo o el jugo está saliendo de la base del electrodoméstico	• Puede que el tapón de silicón no esté colocado correctamente. Apaga el electrodoméstico, revisa el tapón de silicón y vuelve a reinstalarlo siguiendo las instrucciones de la página 6..

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Modelo	5863 Extractor de jugo de frutas y hortalizas Vida Sana
Potencia	200 W
Voltaje/Frecuencia	120 V ~ 60 Hz

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS EN EE.UU.

Princess House ofrece al comprador original, a partir de la fecha de compra, una garantía limitada por dos años para reemplazar el Extractor de jugo de frutos y hortalizas Vida Sana si se encontraran defectos en el material, la construcción o la mano de obra, cuando se utiliza el producto para tareas domésticas normales y de conformidad con las instrucciones de uso y cuidado provistas. Princess House tiene derecho a determinar si el artículo presenta defectos y, a su elección, reemplazarlo por uno similar o equivalente, o proporcionar un reembolso del valor de la compra. Princess House tiene derecho a determinar si el reemplazo en su totalidad, o sus partes individualmente. A fin de que se realice un reemplazo o un reembolso, el cliente debe enviar el producto (o sus partes) a Princess House, a su propio cargo, e incluir una breve explicación y el comprobante de la compra..

ESTA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR USO INDEBIDO O POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

Exclusiones de la garantía:

- **Deterioro normal de los componentes, como manchas, decoloración o rayones en las partes y accesorios incluyendo: tubo para alimentos con colador, recipiente de extracción, espiral para exprimir, presionador, vaso para pulpa, o el vaso para jugo.**
- **Daños causados por limpieza inadecuada o no apropiada a la base del extractor de jugo incluyendo: tubo para alimentos con colador, recipiente de extracción, espiral para exprimir, presionador, vaso para pulpa, o el vaso para jugo que incluye el uso de esponjas abrasivas, lana de acero, limpiadores abrasivos, blanqueadores o similares que puedan dañar las superficies o remover los logotipos. También incluye no quitar las semillas o huesos de las frutas o usar fruta congelada o cubitos de hielo en el electrodoméstico.**
- **Decoloración y deterioro de cualquiera de los componentes por una limpieza inadecuada después de cada uso, como parte del mantenimiento de rutina.**
- **Daños provocados por accidentes, incendios, inundaciones, entre otros.**
- **Daños provocados por uso indebido, abuso o negligencia.**
- **Daños provocados a causa de reparaciones o manipulaciones realizadas por personal de servicio/ reparación no calificado o no autorizado.**
- **Uso no supervisado de niños menores de 18 años.**
- **Si como resultado de la inspección del producto se descubre que ha sido reparado por cualquier tercero que no está aprobado por Princess House.**

Esta garantía está disponible solo para clientes y es nula cuando el producto cubierto se utiliza con otros fines que no sean domésticos, personales o familiares, cualquiera sea el motivo.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODA OTRA GARANTÍA Y DECLARACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DE PARTE DE PRINCESS HOUSE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA IMPUESTA POR LEY SE LIMITA A UN AÑO, O AL PERÍODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN ESTABLECER LIMITACIONES O EXCLUSIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA ES LIMITADA Y EXPRESA SEGÚN LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE. ESTA GARANTÍA EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS INDIRECTOS, CONSECUENCIALES O INCIDENTALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN ESTABLECER LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE ESTOS DAÑOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

SI CORRESPONDE, ESTAS EXENCIONES CONTINUARÁN LUEGO DEL VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que, además, usted tenga otros derechos que varían según el estado aplicable solo en EE. UU.

POLÍTICA DE REEMPLAZO A MITAD DE PRECIO EN EE. UU.

Visita princesshouse.com/services para ver nuestra Política de reemplazo a mitad de precio completa. Esta política **SOLO** aplica para los artículos adquiridos a través de un Consultor independiente de Princess House autorizado en los Estados Unidos.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS PARA MÉXICO

Visita princesshouse.mx/es-MX/garantias para ver las garantías de nuestros productos. Estas garantías **SOLO** aplican a los productos comprados a través de un Consultor Independiente autorizado de Princess House en México. Consulta la póliza de garantía de México para obtener información adicional sobre este producto o llama al Tel: 81 1522 2262.